

Set general introduction 常用套件组合



配套外壳 Suit hood/housing

| UTL-H10B 上壳 UTL-H10B hood | 螺纹 Thread | 型号 Type | 图纸 Drawing |
|------------------------------|--------------|------------|---------------|
|------------------------------|--------------|------------|---------------|

外壳上壳：侧面进线
Hood:Side entry

| | | | |
|--|---------------------|---|--|
| | PG16 M25 | UTL-H10B-TS PG16 M25 | |
| | PG16 M25 | UTL-H10B-TS-RO PG16 M25 | |
| | PG21 PG29 M32 | 高结构 /High construction UTL-H10B-TSH- PG21 PG29 M32 | |
| | PG16 M25 | UTL-H10B-TSB PG16 M25 | |

外壳上壳：顶部进线
Hood:Top entry

| | | | |
|--|----------------------------|--|--|
| | PG16 M25 | UTL-H10B-TG PG16 M25 | |
| | PG21 PG29 M25 M32 | 高结构 /High construction UTL-H10B-TGH PG21 PG29 M25 M32 | |
| | PG21 PG29 M25 M32 | 高结构 /High construction UTL-H10B-TGH-RO PG21 PG29 M25 M32 | |
| | PG16 M25 | UTL-H10B-TSB PG16 M25 | |

| UTL-H10B 上壳 / 底座螺纹 UTL-H10B hood/housing thread | 型号 Type | 图纸 Drawing |
|--|------------|---------------|
|--|------------|---------------|

外壳上壳：顶部进线
Hood:Top entry

| | | | |
|--|---------------------|-------------------------------------|--|
| | PG16 PG21 M25 | UTL-H10B-TG- PG16 PG21 M25 | |
| | PG16 M25 | UTL-H10B- TGB-PG16 M25 | |

外壳底座：开孔安装
Bulkhead:mounted

| | | |
|--|--|--|
| | UTL-H10B-AG | |
| | UTL-H10B-AG-LB | |
| | 带保护盖 With protection covers UTL-H10B-AD-BO | |

外壳底座：表面安装
Surface mounted:Side entry

| | | |
|--|--|--|
| | UTL-H10B-SGR-BO- PG16 M25 | |
| | 带保护盖 With protection covers UTL-H10B-SGR-BO PG16 M25 | |